
ATELIER 3

Comprendre le fonctionnement hydrogéologique de notre territoire

Laurentides - Les Moulins



RÉPONSES AUX EXERCICES webinaire, 23-24 et 25-26 novembre 2021







Activité 2 Lecture des données cartographiques



Fait référence aux pages correspondantes dans le Cahier du participant (CdP).



Les questions avec cette icône sont les questions à développement adressées à l'équipe de recherche

1- Contextes hydrogéologiques

gravier, ainsi que l'aquifère de roc fracturé.



Secteur Mont-Laurier

?	Il n'y a pas de sédiments argileux dans le secteur de Lac-des-Écorces.	Vrai	Faux	Х
	Les couleurs orange clair et orange foncé indiquent respectivement la présence de sab de sable et gravier sur argile sur sable et gravier sur till (sur roc).	ole sur argile sur	till (sur	roc) et
Sect	eur Saint-Sauveur			
?	Le secteur est dominé par la présence de till et de roc en surface.	Vrai X	Faux	
	La couleur verte de la séquence till sur roc ou roc affleurant occupe la majeur partie du ter	ritoire de ce secte	eur.	
Sect	eur Les Moulins			
?	On retrouve de grandes superficies d'aquifères confinés à nappe captive dans le secteur Les Moulins.	Vrai X	Faux	

?

Pourquoi la présence d'un dépôt meuble perméable dans une séquence stratigraphique n'assuret-elle pas nécessairement la présence d'un aquifère ayant un bon potentiel d'exploitation?

Il faut prendre en compte les propriétés hydrauliques de l'aquifère pour quantifier la capacité du matériau à permettre l'écoulement de l'eau souterraine. Une étude hydrogéologique locale est nécessaire afin de calculer entre autres la transmissivité (le produit de la conductivité hydraulique par l'épaisseur de l'aquifère saturé) et déterminer le potentiel d'exploitation d'un aquifère. Ensuite, il faut considérer l'extension latérale de l'aquifère. Si sa superficie est faible, le potentiel d'exploitation sera limité. Enfin, le pompage de l'eau par un puits induit un rabattement de la nappe autour du puits, soit une baisse de son niveau, qui est proportionnel au débit d'eau pompé. Une épaisseur trop faible (ex. : < 5 m) ferait en sorte que l'aquifère serait rapidement dénoyé.

Les couleurs bleue et orangée indiquent la présence de couches argileuses dans la séquence stratigraphique. Ces couches sont très peu perméables et contituent des aquitards qui confinent les dépôts sous-jacents de sable et de

2- Aquifères à nappe libre




Secteur Mont-Laurier

(?)	Les aquifères granulaires les plus épais se trouvent généralement dans les vallées des				
	rivères.	Vrai	X	Faux [
	Les couleurs lilas et mauve indiquent la présence d'aquifères granulaires de plus de 11 m	ètres d'	épaiss	eur et se	······································
	retrouvent principalement le long des rivières sur la carte de ce secteur.				

Secteur Saint-Sauveur

?	Les aquifères en nappe libre sont plus épais dans le secteur de Prévost que dans le secteur de Piedmont.	Vrai	Faux	Х	
	Les couleurs lilas et mauve près de Piedmont indiquent des épaisseurs plus importante Prévost.	es que dans le s	ecteur de		

Secteur Les Moulins





Est-ce que l'absence d'aquifère granulaire en nappe libre signifie qu'il n'y a aucune source d'eau souterraine possible?

Non. On peut trouver des sources d'eau souterraine dans les aquifères granulaires à nappe captive ou dans le roc fracturé. Les aquifères granulaires ont toutefois le potentiel de fournir de plus grands débits d'eau plus adapté aux usages municipaux que le roc fracturé, qui est mieux adapté aux besoins résidentiels.

3- Recharge potentielle annuelle



Secteur Mont-Laurier

?	La municipalité de Mont-Laurier repose majoritairement sur des zones de recharge préférentielles.	Vrai	Faux X
	Les couleurs vertes indiquent une recharge potentielle inférieure à 100 ou 200 mm/an a Laurier.	u niveau de la	ville de Mont-
Sect	eur Saint-Sauveur		
?	La recharge au centre villageois de Val-Morin oscille entre 201 et 300 mm/an.	Vrai X	Faux
	La couleur orange au niveau de Val-Morin indique un taux de recharge entre 201 et 300 mm	n/an.	
Sect	eur Les Moulins		
?	On retrouve les taux de recharge les plus élevés le long de la rivière des Mille- Îles.	Vrai	Faux X
	Malgré la présence d'aquifère granulaire en nappe libre, l'occupation du territoire indiqu	ue une forte ur	banisation



Qu'est-ce qui influence le plus le taux de recharge?

qui imperméabilise les sols et empêche la recharge.



De nombreux facteurs influencent la recharge, dont le climat, la végétation, la pente, l'occupation du territoire et les propriétés des sols, des dépôts et du roc. Outre les précipitations, la perméabilité des matériaux depuis la surface jusqu'à la nappe est le facteur dominant. Des matériaux très perméables favorisent grandement l'infiltration et la circulation de l'eau souterraine jusqu'à la nappe tandis que des matériaux fins imperméables limitent grandement la recharge. Tous facteurs qui favorisent le ruissellement au dépend de l'infiltration limitent également la recharge.

4- Vulnérabilité



Secteur Mont-Laurier

4		
1		
V	r /	
100		

Le niveau de vulnérabilité « moyen » est prédominant dans le secteur de Kiamika.

Vrai X

Faux

La couleur jaune indique des indices DRASTIC entre 101 et 180, ce qui correspond à un niveau de vulnérabilité moyen.

Secteur Saint-Sauveur



Dans le secteur de Val-Morin, il n'y a aucun indice DRASTIC supérieur à 180.

Vrai **X**

Faux

Les couleurs jaunes et vertes sous Val-Morin indiquent des indices DRASTIC inférieurs à 180.

Secteur Les Moulins



Le nord-ouest du territoire de la MRC Les Moulins est particulièrement sensible aux contaminations qui proviendraient de la surface.

Vrai

Faux X

La zone verte au nord-ouest du territoire indique un niveau de vulnérabilité faible et est donc peu susceptible de se voir contaminée par un polluant issu de la surface.





Puisque les aquifères ayant une vulnérabilité faible sont peu sensibles à une contamination provenant de la surface, comment peuvent-ils être contaminés?

L'aquifère pourrait être contaminé par l'infiltration d'un polluant en amont hydraulique où la vulnérabilité serait plus élevée. L'écoulement latéral pourrait ensuite acheminer l'eau souterraine contaminée vers la portion de l'aquifère ayant un indice DRASTIC faible. Une contamination potentielle pourrait aussi survenir via l'infiltration préférentielle autour d'un puits mal scellé. Même dans une zone à nappe captive à faible vulnérabilité, il est donc important de bien aménager et entretenir les puits d'alimentation.

Activité 4 Synthèse des notions apprises


Interpréter les cartes pour répondre à une question en aménagement


CdP p.45


Question 1 : Quelles zones devraient être protégées en priorité pour la recharge?

Indiquez sur quels critères vous pourriez baser votre raisonnement.

Cartographie	Critères
Contextes hydrogéologiques	Présence de sable ou sable et gravier en surface
Aquifères à nappe libre	 Épaisseur supérieure à 10 m D'une étendue importante (pas seulement quelques pixels)
Recharge	• Recharge supérieure à 300 mm/an
Vulnérabilité	• Indices supérieurs à 180
Utilisation du sol	Zones forestières
Affectation du territoire	Privilégier les affectations dans lesquelles les activités ne pourront pas menacer la recharge: • Agroforestière • Forestière • Récréative • Conservation • Publique
Autres considérations	Il faut aussi prioriser la protection des zones de recharge en amont des prises d'eau potable municipale et où il y a une forte densité de puits résidentiels.








Interpréter les cartes pour répondre à une question en aménagement


CdP p.45

Question 2 : Quelles sont les zones plus propices à l'implantation d'une nouvelle activité potentiellement polluante afin de minimiser son impact sur la qualité des eaux souterraines?


Indiquez sur quels critères vous pourriez baser votre raisonnement.

Cartographie	Critères
Contextes hydrogéologiques	1er choix: argile en surface2e choix: sable sur argile
Aquifères à nappe libre	 1er choix: moins de 5 m d'épaisseur 2e choix: moins de 10 m d'épaisseur
Recharge	• Recharge inférieure à 200 mm/an
Vulnérabilité	• Indices inférieurs à 180
Utilisation du sol	Carriêres et mineMilieu agricoleMilieu urbain
Affectation du territoire	AgricoleIndustrielleUrbaineCommerciale
Autres considérations	Proximité des infrastuctures










Activité 5 Élaborer une stratégie de protection et de gestion des eaux souterraines




Équipe 1 - 25 novembre 2021






Équipe 2 - 25 novembre 2021






Équipe 3 - 25 novembre 2021



En lien avec le problème identifié, quelle(s) solutions pourriez-vous apporte <i>r??</i>
Trouver un site suffisamment grand et suffisamment éloigné des résidences Envisager un changement de zonage ou
Donnez un titre à votre projet Nos boues chez nous!
Décrivez votre projet en une phrase Revaloriser les boues sur notre territoire
T LES MESURES
(-US-
Incitatives
Suivis impliquer tous les acteurs concernés dans l'implantation du
sites par des séances d'information publiques et des ateliers de concertation Mise en place de mesures de génie végétal, de gestion durable des eaux pluviales et de mesures autres pour diminuer l'impact sur les eaux de surface et souterraines
ocialux Acquisition de connaissances




Équipe 1 - 26 novembre 2021






Équipe 2 - 26 novembre 2021






Équipe 3 - 26 novembre 2021





Équipe 4 - 26 novembre 2021



Les partenaires du 3^e atelier de transfert et d'échange des connaissances sur les eaux souterraines du RQES:





Grâce au support financier de :

